

zur Eingabe

Beschreibung

xls-Makro-Datei zur Erstellung eines Sammelreports mit Messwerten aus mehreren Characteristic.xls-Reports die durch die Calyso-Software der Fa. Zeiss generiert wurden.

Vorbereitung

In Calyso die Erstellung der Excel-Reports aktivieren:

Vorbereiten / Protokollausgabe definieren / Anwahl EXCEL-Report

Hier die Exel-Vorlage C:\Zeiss\Calyso\home\om\excel_report\Characteristic auswählen

Sicherstellen, dass die Dateinamen kein Leerzeichen enthalten und mit einer fortlaufenden Nummer enden!

Messung

Messprogramm in Calyso erstellen und mehrere Teile messen.

Alle Prüfmerkmale müssen mit einmaligen Namen bezeichnet werden; der Name "0" ist nicht zulässig.

Calyso erstellt zu jedem Teile einen EXCEL-Report.

Messwerte aus EXCEL-Reports zusammenführen

Die EXEL-Reports mit dieser Datei in einem Ordner ablegen.

Im Tabellenblatt "Eingabe" die benötigten Parameter eingeben.

Den Button "Makro starten" anklicken.

Das Makro erstellt einen neuen Report in dem allen Messwerte zusammengefasst sind;

im Kopfteil werden die Daten des Reports mit der kleinsten laufenden Nummer eingetragen.

Der neu erstellte Sammelreport wird unter dem Namen der EXCEL-Reports, ohne

fortlaufende Nummer, mit der Endung "-Sammelreport-" gespeichert.

Falls eine Datei mit diesem Namen bereits geöffnet ist, wird diese zunächst gespeichert

eine bereits bestehende Datei mit diesem Namen, wird hierbei ggf. überschrieben!

Die Datei mit dem Makro kann danach wieder verwendet werden.

Hinweis:

Die Makros sind mit Texten erklärt und können ohne Kennwort angepasst werden.

Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Bei Fragen stehe ich gerne

die gelben Felder bitte ausfüllen

Pfad und Ordner, in dem die Dateien liegen: s:\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea

Dateiname ohne lfd. Nr. und ohne Endung .xls: AM-48-112-0003-S01_001_Statorzylinder_00

erste lfd. Nr. im Dateinamen: 1

letzte lfd. Nr. im Dateinamen: 48

Datei auswählen...

Achtung! Laufende Nummer muss noch entfernt werden.

Pfade für häufig verwendete Ordner

C:\Program Files\Zeiss\Calypso\home\om\workarea\results\

F:\Beispiel\

Makro starten

Hinweise

